



1.0 Croquis esquemático del producto



2.0 Lista de embalaje



3.0 Pasos de uso



El orificio de sonido hacia arriba es una forma incorrecta de usar los auriculares.


Paso 1: asegúrese de que la punta del auricular esté hacia abajo, luego coloque los auriculares en el oído.

Paso 2: gire los auriculares hacia el lado de la aurícula para que queden ajustados.

4.0 Funcionamiento de los auriculares

4.1 Cómo emparejar

1. Saque los dos auriculares del estuche de carga, se encenderán automáticamente y se conectarán entre sí en 10 segundos.
2. Los dos auriculares parpadearán alternativamente en rojo y azul (modo de emparejamiento).
3. Busque el nombre de emparejamiento [TOZO T6] y selecciónelo en su móvil.



4.2 Otro método de encendido y apagado

Encender:

Toque y mantenga presionado el control táctil en ambos auriculares durante más de 3 segundos.

Apagar:

1. Toque el botón Control 5 segundos se apagarán cuando los auriculares estén en estado sin reproducción.
2. Los auriculares se apagarán automáticamente después de desconectarlos durante más de 5 minutos.

4.3 Restablecer


Si accidentalmente solo funciona un auricular o no se emparejan, reinicielo:

1. Elimine todos los registros de Bluetooth [TOZO T6] en el teléfono, luego apague el Bluetooth.
 2. Tome dos auriculares del estuche de carga y luego haga clic en ambos auriculares dos veces rápidamente.
 3. El reinicio se realizará cuando la luz azul parpadee rápidamente y luego la luz roja y azul parpadeen alternativamente.
- NOTA:** En caso de que la conexión no se realice correctamente en sus dispositivos, elimine todos los registros históricos de [TOZO T6] y vuelva a intentar el proceso de vinculación.

5.0 Carga

5.1 Carga de los auriculares

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga, se apagarán y se cargarán automáticamente. Cuando el LED rojo se enciende, significa que los auriculares se están cargando desde el estuche de carga.
2. La luz roja se apagará cuando los auriculares estén completamente cargados.




5.2 Carga del estuche de carga

Utilice el adaptador de 5 V/1 A para cargar el estuche de carga, que se puede cargar con un USB de computadora u otro cargador de interfaz USB.

5.3 Caja de carga inalámbrica

Diseñado para la vida moderna, nunca se deje estrangular por los cables de los auriculares. Disfrute de la comodidad de la carga inalámbrica y los dispositivos de carga gratuitos proporcionados por aeropuertos, hoteles y cafeterías de todo el mundo.

NOTA: El indicador de batería: la luz indicadora blanca está encima del cargador inalámbrico.



5.4 Advertencia de carga

No toque el botón táctil de los auriculares mientras está a cargo, de lo contrario, no se emparejará. Luego debe seguir el restablecimiento a la configuración de fábrica.

6.0 Operación de botones

6.1 Indicador LED de auriculares


Encender	Flash de luz azul durante un segundo
Apagar	Flash de luz roja durante un segundo
Estado de emparejamiento	Los dos auriculares parpadean en rojo y azul alternativamente
Emparejado con el teléfono	Luz no intermitente
Proceso de carga	luces rojas encendidas
Completamente cargado	La luz roja se apaga

6.2 Operación de música

(Operación con auriculares dobles)

- L ⏮ X2
 Toque dos veces la "L" para saltar a la canción anterior
- R ⏭ X2
 Toque dos veces la "R" para pasar a la siguiente canción
- L ⏸ X1
 R
 Toque el área táctil "L/R" para reproducir o pausar la música
- R 🔊+ Hold
 Toque y mantenga presionada "R" para aumentar el volumen
- L 🔊- Hold
 Toque y mantenga presionada la "L" para disminuir el volumen

6.3 Control de llamadas



Toque el área táctil "L/R" para responder la llamada o responderá la llamada automáticamente
 Mantenga presionado "L/R" 2 segundos en el área de detección para colgar la llamada
 Mantenga presionado "L/R" 2 segundos en el área de detección para rechazar la llamada

6.4 Asistente de voz



NOTA: Si accidentalmente obtiene solo un auricular emparejado con el teléfono, asegúrese de que ambos auriculares estén encendidos. (Toque y mantenga presionado el auricular no emparejado durante 3 segundos para encenderlo). Si es necesario, pruebe las opciones de "Restablecer" para restaurar la configuración de fábrica.


7.0 Especificación

Admite perfil de Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Frecuencia de trabajo de Bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Tipo de altavoz	Φ6mm*2
Impedancia	16Ω


8.0 Resistente al agua

Impermeable para uso diario (sudoración, lluvia, lavado de cara, ducha, baño, etc., pero no para nadar bajo el agua*)
 *Tenga en cuenta que la señal Bluetooth del teléfono no se puede transmitir bajo el agua.

No para nadar bajo el agua



Notas para la distancia de transmisión de la señal



9.0 APLICACIÓN TOZO

Descargue la aplicación TOZO para personalizar la interfaz de usuario, configurar el ecualizador y más.


- Personalización de la Interfaz de usuario: la mayoría de los controles se pueden personalizar en la aplicación.
- Configuraciones de ecualización: hay muchas configuraciones de ecualización que puedes elegir en la aplicación para optimizar tu experiencia mientras disfrutas de diferentes géneros musicales.
- Actualización del firmware de los auriculares: el firmware de los auriculares se puede actualizar en la aplicación. Se le informará una vez que se detecte la nueva versión del firmware cuando conecte los auriculares con la aplicación.



10.0 Emparejamiento de la aplicación TOZO


Paso 1:

Descarga la aplicación TOZO en tu teléfono.




Paso 2:

Emparejamiento Bluetooth con tus auriculares.



Step 3:

Emparejamiento de la aplicación TOZO con sus auriculares.



Advertencia

1. No desmonte ni vuelva a montar el producto para evitar el mal funcionamiento o riesgos de incendio.
2. Mantener alejado de líquidos corrosivos.
3. Manténgase alejado de temperaturas ambientales extremas inferiores a -10°C o superiores a 50°C .
4. Manténgase alejado de los niños y las mascotas.
5. No toque los auriculares con objetos afilados.
6. No utilice el producto en tiempo de tormenta.
7. Si no se ha utilizado durante más de un mes, cárguelo y manténgalo a tiempo para asegurarse de que sea seguro.
8. Dado que la señal de Bluetooth no se puede transmitir bajo el agua, nadar o bucear hará que la señal se desconecte o sea intermitente.

RECORDATORIO ESPECIAL:

Limpie los contactos de hardware de los auriculares y la caja de carga cuando los auriculares no se estén cargando.

**Nota:**

Si su problema no se responde arriba, contáctenos por correo electrónico, le responderemos dentro de las 24 horas.



Correo electrónico: Info@tozostore.com

**Advertencia de batería!**

Este producto tiene una batería de litio incorporada. No exponga el producto a la luz solar intensa, al fuego ni lo arroje al fuego para evitar una explosión.